

Product Information:

Product Description-----	2
Product Parts-----	3
Product Size-----	4

Product Installation:

Installation Notes-----	5
Installation Steps-----	5
Hose Connection-----	6

Features:

Rear Wash Nozzle-----	7
Front Wash Nozzle-----	7
Self Cleaning Nozzles-----	7
Turn off-----	7

Maintenance:

Cleaning-----	8
Nozzle Replacement-----	9
Hose Leakage Solution-----	9
Trouble Shooting-----	10
Product Specification-----	10
Service-----	10

Thanks for purchasing this manual bidet seat. Before you use the product, you can learn about the use method of the product from this manual.

Please keep it after reading for future reference.

Maintenance

Trouble Shooting

Issues	Causes	Measures
Low water flow	Water flow level is in the minimum level	Adjust water flow to the maximum level
	Low water pressure	When the water pressure is lower than 0.05MPa, please contact local department if it still doesn't work
No water come out	The Angle valve is turned off	Turn on the angle valve
	The nozzle is blocked	Remove the nozzle and reclean before use
	The water supply pressure is too low	Increase water supply pressure
There is leakage when using	The water supply pressure is too high	The maximum water pressure of this product is 0.8MPa. If water supply pressure is higher than 0.8MPa, please contact the local department for solution

If there are still faults after the above problems are eliminated, please contact the local service staff.



Caution

Do not disassemble, repair or remodel the product.

Item	Description
Model	Manual Bidet Seat
Rear Wash water flow	0.6-1.4L/min
Rear wash Water Flow	0.6-1.4L/min
Water supply	Water hose delivery
Water supply pressure	0.05-0.8Mpa
Size	496X363X74mm
Net Weight	2.1kg

Service

1. Please recheck the manual.
2. If the fault or damage still occurs after using the manual, please stop using and contact the distributor or local service center.

Maintenance

Nozzle Replacement

1. Pull out the nozzle softly and hold the tube. Remove the nozzle along the arrow direction as figure 1.
2. Hold the tube and insert the new nozzle along the arrow direction as figure 2. Install the front wash and rear wash nozzles into the correct tube.





Figure 1






Figure 2

Hose leakage solution

If there is leakage at the hose connection, please retighten the corresponding nuts to prevent leakage.




Product Description




Product Parts

Bidet Seat




Inherent Parts



Gasket

Flexible Hose


User Manual




Maintenance

Cleaning

1. Please use a smooth sponge or cloth with diluted kitchen detergent products when cleaning the outer surface parts of the product. The following types are forbidden: hydrogen chloride cleaners, paint thinners, benzene, sandpaper, polishing agent, fragrances, pesticides, etc.




2. Pull out the nozzle softly and use smooth sponge or cloth or toothbrush with kitchen detergent to clean it.




Rear Wash

- 1. Turn the knob clockwise while seated.
- 2. Turn the knob to adjust the water flow according to personal needs.



Front Wash

- 1. Turn the knob counterclockwise while seated.
- 2. Turn the knob to adjust the water flow according to personal needs.




Self cleaning Nozzles

- 1. The nozzle will automatically go through a brief self cleaning cycle with each use of the knob.




Turn Off

- 1. When the knob is turned to the vertical position as shown in the figure, the flushing function stops water output.



Product Size




Installation Notes

Please ensure that the installation is correct according to the user manual.


1. Water pressure range: 0.05-0.8Mpa, please follow the manual.
2. Angle valve should be close to the product installation and disassembly position.

Installation Steps


1. Put the nuts into the fastening hole on bowl and press flat.




2. Place the fixed board onto bowl and adjust the position of the adjustable slice, ensure that the bolts can be aligned with the nuts, and then lock the bolts slightly.




3. Insert the bidet seat onto the fixed board and push it to the end. It is fixed while you hear a "click", then adjust the position of the bidet seat to match the outline of the bowl.




4. Hold down the side button while pulling bidet seat outward to remove the bidet seat.



5. Use a screwdriver to firmly tighten the bolts until it can't be screwed.




6. Insert the bidet seat onto the fixed board and push it to the end. It is fixed while you hear a "click".




Hose Connection


- 1.0. Turn off the angle valve, drain the water from the tank, and then remove the connecting hose of the tank;
- 1.1. Tighten one end of the adaptor with gasket with the water inlet at the bottom of the tank to ensure that the gasket does not fall;
- 1.2. Tighten one end of the removed connection hose with the adaptor, and the other end is connected with the Angle valve.



- 2.0. Connect one end of flexible hose with the adaptor, and another end is connected with the water inlet of the bidet seat. Pay attention to the thread specification.



- 3.0. Open the angle valve to check whether there is leakage at the hose connection.



1. It is forbidden to put heavy objects on the bidet seat, which is easy to cause mechanical failure.
2. Hot water higher than 40 °C or frozen cold water is forbidden.

Mantenimiento

Información del Producto:

Descripción del Producto	2
Piezas del producto	3
Tamaño del producto	4

Instalación del producto:

Notas de instalación	5
Pasos de instalación	5
Conexión de manguera	6

Características:

Boquilla de lavado trasero	7
Boquilla de lavado frontal	7
Boquillas de autolimpieza	7
Apagar	7

Mantenimiento:

Limpieza	8
Reemplazo de la boquilla	9
Solución de fugas de mangueras	9
Solución de problemas	10
Especificaciones del producto	10
Servicio	10

Gracias por comprar este asiento de bidé manual. Antes de usar el producto, puedes aprender sobre el método de uso del producto en este manual.

Por favor, consérvelo después de leerlo para futuras referencias.

Solución de problemas

Asuntos	Causas	Medidas
Bajo flujo de agua	El nivel del flujo de agua está en el Nivel mínimo	Ajustar el flujo de agua al nivel máximo.
	Baja presión de agua	Cuando la presión del agua es menor que 0.05MPa, póngase en contacto con el departamento local si aún no funciona.
No hay agua salga	La válvula de ángulo está cerrada.	Abra la válvula angular.
	La boquilla está bloqueada	Retire la boquilla y vuelva a limpiar antes de usar.
	La presión del suministro de agua es demasiado baja.	Aumentar la presión del suministro de agua.
Hay fugas cuando usas	La presión del suministro de agua es muy alto	La presión máxima de agua de este producto es de 0.8 MPa. Si la presión del suministro de agua es superior a 0.8 MPa, póngase en contacto con el departamento local para obtener una solución.

Si aún hay fallas después de eliminar los problemas anteriores, comuníquese con el personal de servicio local.



Precaución No desensamblar, reparar o remodelar el producto.

Artículo	Descripción
Modelo	Asiento de bidé manual
Flujo de agua de lavado trasero	0.6-1.4 L/min
Flujo de agua de lavado trasero	0.6-1.4 L/min
Suministro de agua	Entrega de manguera de agua
Presión del suministro de agua	0.05-0.8 MPa
Tamaño	496X363X74mm
Peso neto	2.1kg

Servicio

1. Por favor, revise el manual de nuevo.
2. Si la falla o el daño persiste después de usar el manual, deje de usar el producto y comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio local.

Mantenimiento

Reemplazo de la boquilla

1. Retire la boquilla suavemente y sujete el tubo. Retire la boquilla en la dirección de la flecha como se muestra en la figura 1.
2. Sujete el tubo e inserte la nueva boquilla en la dirección de la flecha como se muestra en la figura 2. Instale las boquillas de lavado delantero y trasero en el tubo correcto.





Figura 1






Figura 2

Solución de fugas de manguera




Si hay una fuga en la conexión de la manguera, apriete las tuercas correspondientes para evitar fugas.



Descripción del Producto



Piezas del producto




Mantenimiento


Limpieza

1. Para limpiar las partes de la superficie exterior del producto, utilice una esponja o un paño suave con productos de detergente de cocina diluidos. Están prohibidos los siguientes tipos: limpiadores de cloruro de hidrógeno,

diluyentes de pintura, benceno, papel de lija, agente de pulido, fragancias, pesticidas, etc.




2. Extraiga la boquilla suavemente y utilice una esponja suave o un paño o un cepillo de dientes con detergente de cocina para limpiarla.



Tamaño del producto

1. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj mientras está sentado.


Gire la perilla para ajustar el flujo de agua según las necesidades personales.



Lavar

1. Gire la perilla en sentido antihorario mientras está sentado.


2. Gire la perilla para ajustar el flujo de agua según las necesidades personales.



Bidé

1. La boquilla se activará automáticamente.




El ciclo de autolimpieza se realiza con cada uso de la perilla.



Apagar

1. Cuando la perilla se gira a la posición vertical como se muestra en la figura, la función de descarga se detiene.

agua




Notas de instalación

Por favor, asegúrese de que la instalación es correcta según al manual de usuario.


1. Rango de presión de agua: 0.05-0.8Mpa, siga el manual.
2. La válvula angular debe estar cerca de la instalación del producto y posición de desmontaje.

Pasos de instalación


1. Coloque las tuercas en el orificio de fijación del recipiente y presione hasta que queden planas.




2. Coloque la tabla fija sobre el tazón y ajuste el posición de la rebanada ajustable, asegúrese de que la Los pernos se pueden alinear con las tuercas y luego bloquear ligeramente los pernos.




3. Inserte el asiento del bidé en la tabla fija y empújelo hasta el final. Se fija mientras escucha un "Haga clic", luego ajuste la posición del asiento del bidé para que coincida con el contorno de la taza.




4. Mantenga presionado el botón lateral mientras tira Asiento de bidé hacia afuera para quitar el asiento de bidé.



5. Utilice un destornillador para apretar firmemente los pernos hasta que no se puedan atornillar más.



6. Inserte el asiento del bidé en la tabla fija y empújelo hasta el final. Se fija mientras escucha un "clic".




Conexión de manguera


- 1.0. Cierre la válvula angular, drene el agua del tanque y luego retire la manguera de conexión del tanque;
- 1.1. Apriete un extremo del adaptador con junta con el agua. entrada en la parte inferior del tanque para asegurar que la junta no se caiga;
- 1.2. Apriete un extremo de la manguera de conexión extraída con el adaptador, y el otro extremo se conecta con la válvula angular.



- 2.0. Conecte un extremo de la manguera flexible con el adaptador, y el otro extremo con la entrada de agua del asiento del bidé. Preste atención a la especificación de la rosca.



- 3.0. Abra la válvula de ángulo para comprobar si hay fugas en la conexión de la manguera.



 Prohibir

1. Está prohibido poner objetos pesados en el asiento del bidé, lo que puede causar fácilmente una falla mecánica.
2. Está prohibido el agua caliente a más de 40°C o el agua helada congelada.

Produktinformation:

Produktbeschreibung	2
Produktteile	3
Produktgröße	4

Produktinstallation:

Installationshinweise	5
Installationsschritte	5
Schlauchanschluss	6

Merkmale:

Hinten Waschdüse	7
Vordere Waschdüse	7
Selbstreinigende Düsen	7
Ausschalten	7

Wartung:

Reinigung	8
Düsenwechsel	9
Leckagelösung für Schläuche	9
Fehlerbehebung	10
Produktspezifikation	10
Service	10

Vielen Dank für den Kauf dieses manuellen Bidetsitzes. Bevor Sie das Produkt verwenden, Sie können die Verwendungsmethode des Produkts aus diesem Handbuch erfahren.

Bitte bewahren Sie es nach dem Lesen zur späteren Verwendung auf.

Wartung

Fehlerbehebung

Probleme	Ursachen	Maßnahmen
Niedriger Wasserfluss	Der Wasserstand ist im Mindeststufe	Stellen Sie den Wasserdurchfluss auf das Maximum ein
	Niedriger Wasserdruck	Wenn der Wasserdruck niedriger ist als 0.05 MPa, bitte wenden Sie sich an die örtliche Abteilung, wenn es immer noch nicht funktioniert.
Kein Wasser herauskommen	Der Eckventil ist zuge dreht.	Öffnen Sie das Eckventil.
	Die Düse ist verstopft	Entfernen Sie die Düse und reinigen Sie sie vor dem Gebrauch erneut.
	Der Wasserdruck ist zu niedrig.	Erhöhen Sie den Wasserdruck.
Es liegt eine Leckage vor beim Benutzen	Der Wasserversorgungsdruck ist zu hoch	Der maximale Wasserdruck dieses Produkts beträgt 0.8 MPa. Wenn der Wasserdruck höher als 0.8 MPa ist, wenden Sie sich bitte an die örtliche Abteilung, um eine Lösung zu finden.

Wenn nach der Behebung der oben genannten Probleme immer noch Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an das örtliche Servicepersonal.



Vorsicht

Das Produkt darf nicht zerlegt, repariert oder umgebaut werden.

Artikel	Beschreibung
Modell	Manueller Bidetsitz
Rückspülwasserfluss	0.6-1.4 l/min
Hinten Scheibenwaschwasser-Fluss	0.6-1.4 l/min
Wasserversorgung	Wasserlieferung mit Schlauch
Wasserversorgungsdruck	0.05-0.8 MPa
Größe	496 x 363 x 74 mm
Nettogewicht	2.1kg

Service


Bitte überprüfen Sie das Handbuch erneut.

2. Wenn der Fehler oder die Beschädigung auch nach Verwendung des Handbuchs weiterhin auftritt, stellen Sie die Verwendung bitte ein und wenden Sie sich an den Händler oder das örtliche Servicecenter.

Wartung


Düsenersatz

1. Ziehen Sie die Düse vorsichtig heraus und halten Sie das Rohr fest. Entfernen Sie die Düse in Pfeilrichtung, wie in Abbildung 1 dargestellt.
2. Halten Sie das Rohr fest und führen Sie die neue Düse entlang der Pfeilrichtung gemäß Abbildung 2 ein. Installieren Sie die vordere Waschdüse und die hintere Waschdüse in das richtige Rohr.




Leckagelösung für Schläuche

Sollte es zu einer Undichtigkeit an der Schlauchverbindung kommen, ziehen Sie bitte die entsprechenden Muttern nach um ein Auslaufen zu verhindern.




Produktbeschreibung




Produktteile

Bidetsitz





Inhärente Teile



Dichtung

Flexibler Schlauch

Benutzerhandbuch




Wartung


Reinigung

1. Bitte verwenden Sie zum Reinigen der äußeren Oberflächen des Produkts einen weichen Schwamm oder ein Tuch mit verdünnten Küchenreinigungsmitteln. Die folgenden Typen sind verboten: Chlorwasserstoffreiniger,

Farbverdünner, Benzol, Schleifpapier, Poliermittel, Duftstoffe, Pestizide, usw.




2. Ziehen Sie die Düse vorsichtig heraus und reinigen Sie sie mit einem weichen Schwamm oder Tuch oder einer Zahnbürste mit Küchenspülmittel.




Produktgröße

1. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, während sitzend.
2. Drehen Sie den Knopf, um den Wasserfluss an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen.



Waschen


1. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn im Sitzen.
2. Drehen Sie den Knopf, um die einzustellen Wasserfluss nach persönlichen Bedürfnissen.



Bidet

Selbstreinigende Düsen




1. Die Düse wird automatisch durchläuft bei jeder Verwendung des Knopfes einen kurzen Selbstreinigungszyklus.



Abschalten

Wenn der Knopf in die vertikale Position gedreht wird, wie in der Abbildung dargestellt, stoppt die Spülfunktion.

Wasserausgabe.




Installationshinweise

Bitte stellen Sie sicher, dass die Installation korrekt ist.
zur Bedienungsanleitung.


1. Wasserdruckbereich: 0.05-0.8 MPa, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.
2. Der Eckventil sollte sich in der Nähe der Produktinstallation befinden und Demontageposition

Installationsschritte


1. Setzen Sie die Muttern in die Befestigungslöcher an der Schüssel ein und drücken Sie sie flach.




2. Legen Sie das feste Brett auf die Schüssel und stellen Sie es ein. Position des verstellbaren Schnitts, stellen Sie sicher, dass die Die Schrauben können mit den Muttern ausgerichtet und dann leicht angezogen werden.




3. Setzen Sie den Bidet-Sitz auf die feste Platte und schieben Sie ihn bis zum Ende. Er ist befestigt, wenn Sie ein Klicken hören. "Klicken Sie auf "Anpassen" und verschieben Sie dann den Bidetsitz so, dass er mit dem Umriss der Schüssel übereinstimmt."




4. Halten Sie die Seitentaste gedrückt, während Sie ziehen. Bidetsitz nach außen, um den Bidetsitz zu entfernen.



5. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest an, bis sie sich nicht mehr drehen lassen.



6. Setzen Sie den Bidet-Sitz auf die feste Platte und schieben Sie ihn bis zum Ende. Er ist befestigt, wenn Sie ein "Klick" hören.




Schlauchanschluss

- 1.0. Schließen Sie das Eckventil, lassen Sie das Wasser aus dem Tank ab und entfernen Sie dann den Anschlussschlauch des Tanks.


- 1.1. Befestigen Sie ein Ende des Adapters mit Dichtung am Wasser.

Einlass am Boden des Tanks, um sicherzustellen, dass die Dichtung nicht herunterfällt.


- 1.2. Befestigen Sie ein Ende des entfernten Anschlussschlauchs mit dem Adapter, und das andere Ende wird mit dem Eckventil verbunden.



- 2.0. Verbinden Sie ein Ende des flexiblen Schlauchs mit dem Adapter und das andere Ende mit dem Wassereinlass des Bidetsitzes. Achten Sie auf die Gewindespezifikation.



- 3.0. Öffnen Sie das Eckventil, um zu prüfen, ob am Schlauchanschluss eine Leckage vorhanden ist.




Verboten

1. Es ist verboten, schwere Gegenstände auf den Bidet-Sitz zu stellen, da dies leicht zu mechanischen Defekten führen kann. Heißes Wasser über 40 °C oder gefrorenes kaltes Wasser ist verboten.

Information produit:

Description du produit	2
Pièces du produit	3
Taille du produit	4

Installation du produit :

Notes d'installation	5
Étapes d'installation	5
Raccordement du tuyau	6

Caractéristiques:

Buse de lavage arrière	7
Buse de lavage avant	7
Buses autonettoyants	7
Éteindre	7

Entretien:

Nettoyage	8
Remplacement de la buse	9
Solution contre les fuites de tuyaux	9
Dépannage	10
Spécification de produit	10
Service	10

Merci d'avoir acheté ce siège de bidet manuel. Avant d'utiliser le produit, Vous pouvez apprendre à utiliser le produit à partir de ce manuel.

Veuillez le conserver après lecture pour référence future.

Entretien

Dépannage

Problèmes	causes	Mesures
Faible débit d'eau	Le niveau de débit d'eau est dans le niveau minimum	Régler le débit d'eau au niveau maximum
	Faible pression d'eau	Lorsque la pression de l'eau est inférieure à 0.05 MPa, veuillez contacter le service local si cela ne fonctionne toujours pas
Pas d'eau sortir	Le robinet d'angle est fermé	Ouvrez le robinet d'angle
	La buse est bouchée	Retirez la buse et nettoyez-la à nouveau avant utilisation
	La pression de l'eau est trop faible	Augmenter la pression de l'alimentation en eau
Il y a une fuite lors de l'utilisation	La pression d'alimentation en eau est trop élevée	La pression d'eau maximale de ce produit est de 0.8 MPa. Si la pression d'alimentation en eau est supérieure à 0.8 MPa, veuillez contacter le service local pour une solution.

Si des défauts persistent après l'élimination des problèmes ci-dessus, veuillez contacter le personnel de service local.



Avertir

Ne pas démonter,
réparer ou remodeler
le produit.

Article	Description
Modèle	Abattant de toilette avec bidet manuel
Débit d'eau de lavage arrière	0.6-1.4 L/min
Rinçage arrière Débit d'eau	0.6-1.4 L/min
Approvisionnement en eau	Livraison de tuyau d'arrosage
Pression d'alimentation en eau	0.05-0.8 Mpa
Taille	496X363X74mm
Poids net	2.1kg

Service

1. Veuillez relire le manuel.
2. Si le défaut ou le dommage persiste après avoir utilisé le manuel, veuillez cesser de l'utiliser et contacter le distributeur ou le centre de service local.

Entretien

Remplacement de la buse

1. Retirez doucement la buse et maintenez le tube. Retirez la buse dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure 1.
2. Tenez le tube et insérez la nouvelle buse dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure 2. Installez les buses de lavage avant et arrière dans le tube correct.





Figure 1






Figure 2

Solution pour fuite de tuyau

Si une fuite se produit au niveau de la connexion du tuyau, veuillez resserrer les écrous correspondants pour empêcher la fuite.




Description du produit




Pièces du produit

Abattant de bidet



Parties Inhérentes



Joint

Tuyau flexible

Manuel de l'Utilisateur




Entretien


Nettoyage

1. Veuillez utiliser une éponge ou un chiffon doux avec des produits détergents de cuisine dilués pour nettoyer les parties externes du produit. Les types suivants sont interdits : les nettoyeurs à l'acide chlorhydrique,


diluants pour peinture, benzène, papier de verre agent de polissage, parfums, pesticides, etc.





2. Tirez doucement sur la buse et utilisez une éponge douce, un chiffon ou une brosse à dents avec du détergent pour la vaisselle pour la nettoyer.





Taille du produit



1. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pendant assise.
2. Tournez le bouton pour ajuster le débit d'eau en fonction de vos besoins personnels.





1. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position assise.
2. Tournez le bouton pour régler le Débit d'eau adapté aux besoins personnels.





Buses autonettoyants

1. La buse se mettra automatiquement. Passez par un cycle d'auto-nettoyage bref à chaque utilisation du bouton.



Éteindre

1. Lorsque le bouton est tourné en position verticale comme indiqué sur la figure, la fonction de chasse d'eau s'arrête
- débit d'eau




Notes d'installation

Veuillez vous assurer que l'installation est correcte selon au manuel d'utilisation


1. Pression d'eau : 0.05-0.8 Mpa, veuillez suivre le manuel
2. Le robinet d'angle doit être proche de l'installation du produit et position de démontage.

Étapes d'installation


1. Placez les écrous dans le trou de fixation du bol et appuyez à plat.




2. Placez la planche fixe sur le bol et ajustez la position de la tranche réglable, assurez-vous que les boulons peuvent être alignés avec les écrous, puis serrez légèrement les boulons.




3. Insérez le siège de bidet sur la planche fixe et poussez-le jusqu'au bout. Il est fixé lorsque vous entendez un "clic". Cliquez sur "clic", puis ajustez la position de l'assise du bidet pour qu'elle corresponde au contour de la cuvette.




4. Maintenez le bouton latéral enfoncé tout en tirant le siège de bidet vers l'extérieur pour retirer le siège de bidet.



5. Utilisez un tournevis pour serrer fermement les boulons jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être vissés.




6. Insérez le siège de bidet sur la planche fixe et poussez-le jusqu'au bout. Il est fixé lorsque vous entendez un "clic".




Raccordement du tuyau


- 1.0. Fermez le robinet d'angle, vidangez l'eau du réservoir, puis retirez le tuyau de raccordement du réservoir ;
- 1.1. Serrez une extrémité de l'adaptateur avec le joint avec l'eau Entrée au bas du réservoir pour s'assurer que le joint ne tombe pas ;
- 1.2. Serrez une extrémité du tuyau de raccordement retiré avec l'adaptateur, et l'autre extrémité est connectée à la vanne d'angle



- 2.0. Connectez une extrémité du tuyau flexible à l'adaptateur et l'autre extrémité à l'entrée d'eau du siège de bidet. Faites attention aux spécifications du filetage.



- 3.0. Ouvrez le robinet d'angle pour vérifier s'il y a des fuites au niveau du raccord du tuyau.



 Interdire

1. Il est interdit de placer des objets lourds sur le siège du bidet, ce qui risque de provoquer une panne mécanique.
- L'eau chaude supérieure à 40 °C ou l'eau glacée est interdite.

商品情報:

製品説明-----2

製品部品-----3

商品のサイズ-----4

製品のインストール:

インストールに関する注意事項-----5

インストール手順-----5

ホース接続-----6

特徴:

リアウォッシャーノズル-----7

フロントウォッシャーノズル-----7

自動洗浄ノズル-----7

オフにする-----7

メンテナンス:

クリーニング-----8

ノズル交換-----9

ホース漏れ対策-----9

トラブルシューティング-----10

製品仕様書-----10

サービス-----10

この度は、手動ビデ便座をご購入いただきありがとうございます。ご使用の前に、このマニュアルで製品の使い方について学ぶことができます。

お読みになった後、今後の参考のために保管してください。

メンテナンス

トラブルシューティング

問題	原因	対策
低水流	水位は 最小レベル	水量を最大レベルに調整してください。
	水圧が低い	水圧が 0.05MPaです。それでも解決しない場合は、最寄りの部門にご連絡ください。
水がない 出てくる	アングルバルブがオフになっています	アングルバルブを開けてください
	ノズルが詰まっている	ノズルを取り外して、使用する前に再度洗浄してください。
	水道水の圧力が低すぎます	「水圧を上げる」
漏れがある それはすでに日本語の文字です。	給水圧力 高すぎる	本製品の最高水圧は0.8MPaです。 給水圧力が0.8MPaを超える場合は、お近くの担当部署にご連絡ください。

上記の項目を実施しても改善しない場合は、サービスセンターへご連絡ください。



注意

製品を分解、修理、改造しないでください。

アイテム	説明
モデル	手動ビデ便座
リアウォッシャー液の流量	0.6～1.4L/分
リアウォッシャー 水流	0.6～1.4L/分
水道供給	ウォーターホースの配達
給水圧力	0.05～0.8MPa
サイズ	496×363×74mm
正味重量	2.1kg

サービス

1. マニュアルをもう一度ご確認ください。
2. マニュアルを使用しても故障または損傷が解決しない場合は、使用を中止して、販売店または最寄りのサービスセンターにご連絡ください。

メンテナンス

ノズル交換

1. ノズルをゆっくり引き抜き、チューブを持ちます。図1のように矢印の方向に沿ってノズルを取り外します。

2. 図2の矢印の方向にチューブを持ち、新しいノズルを挿入します。フロントウォッシュノズルとリアウォッシュノズルを正しいチューブに取り付けます。




図1






図2

ホース漏れ対策




ホースの接続部に漏れがある場合は、漏れを防ぐために該当するナットを締め直してください。



商品説明




製品部品




メンテナンス

クリーニング



1.
製品の外面部分を清掃するときは、薄めた台所用洗剤を含ませた、柔らかいスポンジまたは布を使用してください。次のタイプの使用は禁止されています。塩化水素系洗浄剤、
ペイント薄め液、ベンゼン、サンドペーパー、研磨剤、香料、殺虫剤、
等




2.ノズルをゆっくりと引き抜き、柔らかいスポンジ、布、または歯ブラシに台所用洗剤をつけて掃除します。




商品のサイズ



1. ノブを時計回りに回しながら座っている。
2. ノブを回して、ニーズに合わせて水量を調整します。



1. ノブを反時計回りに回します座っている間。
2. ノブを回して調整します個人のニーズに応じた水流



自己洗浄ノズル


1. ノズルは自動的にノブを使用するたびに簡単な自動洗浄サイクルを実行します。



消す

「図のようにつまみを立てにすると、フラッシング機能が停止します」

水出力




インストールに関する注意事項

インストールが正しいことを確認してください
ユーザーマニュアルへ


- 1. 水圧範囲: 0.05〜0.8Mpa、マニュアルに従ってください
- 2. アングルバルブは、製品の設置場所の近くにある必要があります。
分解位置

インストール手順


1. ナットをボウル上の固定穴に入れ、平らになるまで押し下げます。




2. 固定ボードをボウルにのせて調整します
調整可能なスライスの位置、ことを確認してください
ボルトをナットと合わせてから、ボルトを軽く締めます。




3. ビデ便座を固定板に取り付け、奥まで押し込みます。カチッと音がすれば固定されています。
"クリック"してから、ビデ便座の位置を調整して、便器の輪郭に合わせます。




4. サイドボタンを押しながら引く
ビデシートを外側に引いてビデシートを取り外します。



5. ドライバーを使用して、ボルトを締められなくなるまでしっかりと締めます。




6. ビデ便座を固定板に取り付け、奥まで押し込みます。「カチッ」と音がすれば固定されています。




ホース接続


- 1.0. 角度バルブを閉じて、タンクから水を抜き、タンクの接続ホースを取り外します。
- 1.1. パッキン付きアダプターの一方の端を水で締める
ガスケットが脱落しないように、タンクの底部にある入口
- 1.2. 取り外した接続ホースの一端をアダプターで締め、もう一方の端をアングルバルブに接続します



- 2.0. フレキシブルホースの一端をアダプターに接続し、もう一方の端をビデ便座の給水口に接続します。ネジの規格にご注意ください。



- 3.0. アングルバルブを開いて、ホース接続部に漏れがないか確認してください。



禁止する

- 1. ビデ便座の上に重い物を置くことは、機械の故障に繋がりますため禁止されています。
- 2. 40℃以上の熱湯や凍らせた冷水は禁止です。

Manutenzione

Informazioni sul prodotto:

Descrizione del prodotto	2
Parti del prodotto	3
Taglia del prodotto	4

Installazione del prodotto:

Note di installazione	5
Fasi di installazione	5
Giunzione di tubi	6

Caratteristiche:

Ugello Lavavetro Posteriore	7
Ugello Lavaggio Fari	7
Ugelli autopulenti	7
Spegni	7

Manutenzione:

Pulizia	8
Sostituzione ugello	9
Soluzione per perdite di tubi flessibili	9
Risoluzione dei problemi	10
Specifiche di prodotto	10
Servizio	10

Grazie per aver acquistato questo bidet manuale. Prima di utilizzare il prodotto, Puoi imparare a utilizzare il prodotto consultando questo manuale.

Si prega di conservarlo dopo la lettura per riferimenti futuri.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause	Le misure
Scarso flusso d'acqua	Il livello del flusso d'acqua è nel livello minimo	Regolare il flusso dell'acqua al livello massimo
	Bassa pressione dell'acqua	Quando la pressione dell'acqua è inferiore a 0.05 MPa, se ancora non funziona contattare il servizio locale.
No acqua uscire	La valvola ad angolo è chiusa	Apri la valvola angolare
	L'ugello è bloccato	Rimuovere l'ugello e pulirlo prima dell'uso
	La pressione dell'acqua è troppo bassa	Aumentare la pressione dell'acqua
C'è una perdita quando si usa	La pressione della fornitura d'acqua è troppo alto	La pressione massima dell'acqua di questo prodotto è 0.8 MPa. Se la pressione dell'acqua è superiore a 0.8 MPa, contattare il servizio locale per una soluzione

Se dopo aver eliminato i problemi di cui sopra sono ancora presenti degli errori, contattare il servizio di assistenza locale.



Attenzione

Non disassemblare, riparare o modificare il prodotto.

Articolo	Descrizione
Modello	Sedile Bidet Manuale
Flusso acqua lavaggio posteriore	0.6-1.4 L/min
Flusso Acqua Lavavetro Posteriore	0.6-1.4 L/min
Fornitura d'acqua	Consegna tubo dell'acqua
Pressione di alimentazione dell'acqua	0.05-0.8 MPa
Dimensione	496 x 363 x 74 mm
Peso netto	2.1 kg

Servizio

1. Si prega di ricontrollare il manuale.
2. Se l'errore o il danno persistono dopo aver consultato il manuale, interrompere l'utilizzo e contattare il distributore o il centro di assistenza locale.

Manutenzione

Sostituzione dell'ugello

1. Estrarre delicatamente l'ugello e tenere il tubo. Rimuovere l'ugello lungo la direzione della freccia come nella figura 1.
2. Tenere il tubo e inserire il nuovo ugello nella direzione della freccia come in figura 2. Installare gli ugelli di lavaggio anteriore e posteriore nel tubo corretto.





Figura 1






figura 2

Soluzione per perdite di tubi flessibili

Se si verifica una perdita in corrispondenza del collegamento del tubo flessibile, serrare nuovamente i dadi corrispondenti per impedire la perdita.




Descrizione del prodotto




Parti del prodotto

Sedile per bidet



Parti integranti



Guarnizione

Tubo flessibile

Manuale d'uso

Adattatore




Manutenzione


Pulizia

1. Utilizzare una spugna o un panno morbido con prodotti detergenti per cucina diluiti per pulire le parti superficiali esterne del prodotto. Sono vietati i seguenti tipi: detergenti a base di acido cloridrico,


diluenti per vernici, benzene, carta vetrata agente lucidante, profumi, pesticidi, eccetera.




2. Estrarre delicatamente l'ugello e utilizzare una spugna morbida o un panno oppure uno spazzolino da denti con detergente per piatti per pulirlo.




Taglia del prodotto



1. Girare la manopola in senso orario mentre seduto.
2. Ruotare la manopola per regolare il flusso dell'acqua in base alle proprie esigenze.




1. Ruotare la manopola in senso antiorario mentre è seduto.
2. Ruotare la manopola per regolare il Flusso d'acqua in base alle esigenze personali.



Ugelli autopulenti


1. L'ugello automaticamente effettuare un breve ciclo di autopulizia a ogni utilizzo della manopola.



Spegnere

1. Quando la manopola viene ruotata in posizione verticale come mostrato in figura, la funzione di scarico si interrompe.

scarico dell'acqua




Note di installazione

Si prega di assicurarsi che l'installazione sia corretta in base a al manuale utente.


1. Intervallo di pressione dell'acqua: 0.05-0.8 MPa, fare riferimento al manuale
2. La valvola ad angolo dovrebbe essere vicina all'installazione del prodotto e posizione di smontaggio

Fasi di installazione


1. Inserire i dadi nel foro di fissaggio sulla ciotola e premere fino a farli aderire.




2. Posizionare la tavola fissa sulla ciotola e regolare la posizione della fetta regolabile, assicurarsi che i bulloni possano essere allineati con i dadi e quindi serrati leggermente.




3. Inserire il sedile del bidet sulla tavola fissa e spingerlo fino alla fine. Si fissa quando si sente un "fai clic", quindi regola la posizione del sedile del bidet in modo che corrisponda al contorno della tazza.




4. Tenere premuto il pulsante laterale mentre si tira Sedile del bidet verso l'esterno per rimuovere il sedile del bidet.



5. Utilizzare un cacciavite per stringere saldamente i bulloni finché non è più possibile avvitarli.



6. Inserire il sedile del bidet sulla tavola fissa e spingerlo fino alla fine. Si fissa quando si sente un "clic".




Giunzione di tubi


- 1.0. Chiudere la valvola angolare, scaricare l'acqua dal serbatoio, quindi rimuovere il tubo di collegamento del serbatoio;

- 1.1. Stringere un'estremità dell'adattatore con guarnizione con l'acqua ingresso nella parte inferiore del serbatoio per garantire che la guarnizione non cada;


- 1.2. Stringere un'estremità del tubo di collegamento rimosso con l'adattatore e collegare l'altra estremità alla valvola ad angolo



- 2.0. Collegare un'estremità del tubo flessibile all'adattatore e l'altra estremità all'ingresso dell'acqua del sedile del bidet. Prestare attenzione alle specifiche della filettatura.



- 3.0. Aprire la valvola ad angolo per verificare che non vi siano perdite nel punto di collegamento del tubo.



Vietare

1. È vietato appoggiare oggetti pesanti sul sedile del bidet, in quanto ciò potrebbe facilmente causare guasti meccanici
2. È vietato usare acqua calda superiore a 40 °C o acqua fredda ghiacciata.

Informace o produktu:

Popis výrobku	2
Části produktu	3
Velikost produktu	4

Instalace produktu:

Poznámky k instalaci	5
Kroky instalace	5
Průpojení hadice	6

Funkce:

Zadní tryska ostrhovač	7
Přední tryska na mytí	7
Samoočistňovací trysky	7
Vypnout	7

Údržba:

Čištění	8
Výměna trysky	9
Rěšení úniku hadice	9
Odstraňování problémů	10
Specifikace produktu	10
Servis	10

Děkujeme za zakoupení této manuální bidetové sedáčky. Před použitím produktu, O používání produktu se dozvíte z této příručky.

Prosím, uschovejte si ho po přečtení pro budoucí použití.

Údržba

Odstraňování problémů

Problémy	Príčiny	Opatření
Nízký průtok vody	Hladina vodního toku je v minimální úrovni	Nastavte průtok vody na maximální úroveň
	Nízký tlak vody	Když je tlak vody nižší než 0.05 MPa, prosím kontaktujte místní oddělení, pokud to stále nefunguje
Žádná voda vyjít	Úhlový ventil je zavržený	Zapněte úhlový ventil
	Tryska je ucpaná	Před použitím odstraňte trysku a znovu ji vyčistěte.
	Tlak vody je příliš nízký	Zvýšte tlak vodovodního potrubí
Dochází k úniku při používání	Tlak vodovodního systému je příliš vysoký	Maximální vodní tlak tohoto produktu je 0.8 MPa. Pokud je tlak vodovodního potrubí vyšší než 0.8 MPa, obraťte se na místní oddělení pro řešení.

Pokud po odstranění výše uvedených problémů stále existují závady, obraťte se na místní servisní personál.



Pozor

Produkt nerozebírejte,
neopravujte ani
nepřebudováváte.



Polozka	Popis
Modelka	Ruční bidet
Proud vody pro zadní mytí	0.6-1.4 l/min
Proud vody zadního ostrhovače	0.6-1.4 l/min
Zdroj vody	Dodávka vodní hadice
Tlak vodovodního systému	0.05-0.8 Mpa
Velikost	496X363X74mm
Čistá hmotnost	2.1 kg

Servis


1. Prosím, zkontrolujte znovu návod.
2. Pokud chyba nebo poškození přetrvává i po použití návodu, přestaňte zařízení používat a kontaktujte distributora nebo místní servisní středisko.

Výměna trysky

1. Jemně vytáhněte trysku a držte hadičku. Trysku odstraňte ve směru šípky, jak je znázorněno na obrázku 1.
2. Držte trubku a vložte novou trysku ve směru šípky, jak je znázorněno na obrázku 2. Nasadte přední a zadní trysky do správné trubky.




Obrázek 1




Obrázek 2

Rěšení úniku hadice

Pokud dojde k úniku v místě připojení hadice, prosím, dotáhněte odpovídající matice, abyste zabránili úniku.




Popis výrobku




Části produktu


Bidetová toaleta



Nedílné součásti




Těsnění



Ohebná hadice



Uživatelský manuál




Údržba


Čištění

1. K čištění vnějších povrchových částí produktu použijte hladkou houbu nebo hadřík s ředěným kuchyňským čisticím prostředkem. Následující typy jsou zakázány: čističe s kyselinou chlorovodíkovou,

ředidlo na barvy, benzen, brusný papír
leštící prostředek, vůně, pesticidy
atd.




2. Jemně vytáhněte trysku a k jejímu čištění použijte hladkou houbu, hadřík nebo zubní kartáček s kuchyňským saponátem.



Velikost produktu


1. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, zatímco sedíte.

2. Otočte knoflíkem, abyste upravili průtok vody podle osobních potřeb.




1. Otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček přisezení.

2. Otočte knoflíkem, abyste upravili proud vody podle osobních potřeb






1. Tryska se automaticky Po každém použití knoflíku projděte krátkým samočisticím cyklem.



Vypnout

1. Když je knoflík otočen do svislé polohy, jak je znázorněno na obrázku, funkce splachování se zastaví.

výstup vody




Poznámky k instalaci

Ujistěte se, že instalace je správná podle do uživatelské příručky


1. Rozsah tlaku vody: 0.05-0.8 Mpa, postupujte podle návodu
2. Úhlový ventil by měl být blízko instalace produktu a pozice demontáže

Kroky instalace


1. Vložte matice do upevňovacího otvoru na míse a zatlačte je dolů.




2. Umístěte pevný prkno na mísu a upravte polohu nastavitelného řezu, zajistěte, aby šrouby lze zarovnat s maticemi a poté šrouby mírně utáhnout.




3. Vložte bidet na pevnou desku a zatlačte ho až na konec. Je upevněn, když uslyšíte kliknutí na "click", poté upravte polohu bidetového sedátka tak, aby odpovídala obrysu mísy.




4. Podržte boční tlačítko a současně táhněte. Otočte bidet směrem ven, abyste ho sundali.



5. Pomocí šroubováku pevně utáhněte šrouby, dokud je nelze dále utahovat.




6. Vložte bidet na pevnou desku a zatlačte ho až na konec. Zafixuje se, až uslyšíte "cvaknutí".




Připojení hadice


- 1.0. Zavržte úhlový ventil, vypustte vodu z nádrže a poté odpojte hadici spojující nádrž.
- 1.1. Utáhněte jeden konec adaptéru s těsněním s vodou Vstupní otvor ve spodní části nádrže, aby se zajistilo, že těsnění nespadne;
- 1.2. Utáhněte jeden konec odstraněné spojovací hadice s adaptérem a druhý konec připojte k úhlovému ventilu.



- 2.0. Jeden konec flexibilní hadice připojte k adaptéru a druhý konec připojte k vodnímu vstupu bidetového sedátka. Věnujte pozornost specifikaci závitů.



- 3.0. Otevřete úhlový ventil a zkontrolujte, zda nedochází k úniku na spojení hadice.



1. Je zakázáno umísťovat těžké předměty na sedátko bidetu, které se snadno může mechanicky poškodit.
2. Horká voda s teplotou vyšší než 40 °C nebo zmrzlá studená voda je zakázána.

Informacje o produkcie:

Opis produktu	2
Części produktu	3
Rozmiar produktu	4

Instalacja produktu:

Uwagi dotyczące instalacji	5
Kroki instalacji	5
Podłączenie węży	6

Cechy:

Dysza do mycia tylnej szyby	7
Dysza do mycia przodu	7
Samooczyszczające dysze	7
Wyłącz	7

Konserwacja:

Czyszczenie	8
Wymiana dyszy	9
Rozwiązanie problemu nieszczelności węży	9
Rozwiązywanie problemów	10
Specyfikacja produktu	10
Praca	10

Dziękujemy za zakup tego ręcznego bidetu. Zanim zaczniesz korzystać z produktu, możesz dowiedzieć się o sposobie użycia produktu z tej instrukcji.

Proszę zachować to po przeczytaniu do przyszłego wykorzystania.

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Kwestie	Powoduje	Srodki
Niski przepływ wody	Poziom przepływ wody jest w minimalny poziom	Dostosuj przepływ wody do maksymalnego poziomu
	Niskie ciśnienie wody	Kiedy ciśnienie wody jest niższe niż 0.05 MPa, prosimy o kontakt z lokalnym działem, jeśli problem nadal występuje
Brak wody schodzić	Zawór kątowy jest wyłączony	Włącz zawór kątowy
	Dysza jest zablokowana	Usuń dyszę i ponownie oczyść przed użyciem
	Ciśnienie wody jest zbyt niskie	Zwiększyć ciśnienie wody
Występuje wyciek podczas używania	Ciśnienie wody w sieci jest za wysokie	Maksymalne ciśnienie wody dla tego produktu wynosi 0.8 MPa. Jeśli ciśnienie wody w sieci jest wyższe niż 0.8 MPa, skontaktuj się z lokalnym działem w celu uzyskania rozwiązania.

Jeśli po usunięciu powyższych problemów nadal występują usterki, skontaktuj się z lokalnym personelem serwisowym.



Ostrożność

Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie przebudowuj produktu.

Przedmiot	Opis
Model	Ręczny Bidet
Przepływ wody do mycia tylnej szyby	0.6-1.4 l/min
Spływ wody z tylnej szyby	0.6-1.4 l/min
Zaopatrzenie w wodę	Dostawa węży ogrodowego
Ciśnienie wody	0.05-0.8 Mpa
Rozmiar	496X363X74mm
Waga netto	2.1 kg



Praca

- Proszę ponownie sprawdzić instrukcję.
- Jeśli usterka lub uszkodzenie nadal występuje po zastosowaniu instrukcji, należy zaprzestac używania i skontaktować się z dystrybutorem lub lokalnym centrum serwisowym.


Konserwacja

Wymiana dyszy

1. Delikatnie wyciągnij dyszę i trzymaj rurkę. Zdejmij dyszę zgodnie ze strzałką, jak na rysunku 1.
2. Trzymaj rurkę i włóż nową dyszę zgodnie ze strzałką, jak na rysunku 2. Zainstaluj dysze przedniego i tylnego mycia w odpowiedniej rurce.




Rysunek 1




Rysunek 2

Rozwiązanie problemu nieszczelności węzła




Jesli występuje wyciek przy połączeniu węzła, dokręć odpowiednie nakrętki, aby zapobiec wyciekowi.



Opis produktu



Części produktu




Konserwacja


Czyszczenie

1. Do czyszczenia zewnętrznych części produktu użyj gładkiej gąbki lub szmatki z rozcieńczonymi środkami czyszczącymi do kuchni. Zabronione są następujące rodzaje: środki czyszczące na bazie chlorowodoru,


rozcieńczalniki do farb, benzen, papier ścierny, środek polerski, substancje zapachowe, pestycydy itp.




2. Delikatnie wyciągnij dyszę i użyj gładkiej gąbki lub szmatki lub szczoteczki do zębów z detergentem kuchennym, aby ją wyczyścić.




Rozmiar produktu




1. Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy siedzący.
2. Obróć pokrętkę, aby dostosować przepływ wody do indywidualnych potrzeb.



1. Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, siedząc.
2. Obróć pokrętkę, aby dostosować przepływ wody do indywidualnych potrzeb.




1. Dysza automatycznie przeprowadzi krótki cykl samooczyszczania przy każdym użyciu pokrętki.



Wyłącznik

1. Gdy gałka jest przekręcona do pozycji pionowej, jak pokazano na rysunku, funkcja spłukiwania zostaje zatrzymana

wydajność wody




Uwagi dotyczące instalacji

Proszę upewnić się, że instalacja jest poprawna zgodnie z do instrukcji obsługi


1. Zakres ciśnienia wody: 0.05-0.8 Mpa, prosimy postępować zgodnie z instrukcją
2. Zawór kątowy powinien być blisko miejsca instalacji produktu i pozycja demontażu

Kroki instalacji


1. Umieść nakrętki w otworze mocującym na misce i docisnij je na płasko.




2. Umieść naprawioną deskę na misce i wyreguluj pozycja regulowanego plasterka, upewnij się, że śruby można wyrównać z nakrętkami, a następnie lekko je dokręcić.




3. Umieść siedzisko bidetu na stałej desce i przesunij je do końca. Zostanie ono zamocowane, gdy usłyszysz "klik". Nacisnij "klik", a następnie dopasuj położenie siedziska bidetu do konturu miski.




5. Użyj śrubokręta, aby mocno dokręcić śruby, aż nie będzie można ich dokręcić.



4. Przytrzymaj boczny przycisk, jednocześnie ciągnąc. Aby zdjąć bidet, należy odchylić jego siedzisko na zewnątrz.




6. Umieść siedzisko bidetu na stałej desce i przesunij je do końca. Zostanie ono zamocowane, gdy usłyszysz "klik".




Podłączenie węzła


- 1.0. Zamknij zawór kątowy, spuść wodę z zbiornika, a następnie odłącz węzł łączący zbiornik;
- 1.1. Dokręć jeden koniec adaptera z uszczelką do wody wlotu u dołu zbiornika, aby zapewnić, że uszczelka nie spadnie;
- 1.2. Zaciśnij jeden koniec usuniętego węzła połączeniowego za pomocą adaptera, a drugi koniec połącz z zaworem kątowym.



- 2.0. Połącz jeden koniec elastycznego węzła z adapterem, a drugi koniec podłącz do wlotu wody w sedesie bidetowym. Zwróć uwagę na specyfikację gwintu.



- 3.0. Otwórz zawór kątowy, aby sprawdzić, czy występuje wyciek w miejscu połączenia węzła.



Zakazac'

1. Zabrania się umieszczania ciężkich przedmiotów na siedzisku bidetu, co może łatwo spowodować awarię mechaniczną
2. Gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C lub zamrożona zimna woda są zabronione.